

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИП Е 851ЭС




Рисунок А.1 – Габаритные размеры ИП





Рисунок А.2 – Установочные размеры ИП



Для Е 851/1ЭС, Е 851/3ЭС контакты 15 – 20 (входы 6 – 8) не используются

Рисунок А.3 - Схема электрическая подключения