


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ



Примечания:

- 1 Выход 1 – порт RS-485;
- 2 Выход 2 – порт ПУ;
- 3 Выход 3 – аналоговый выход;
- 4 Для Е 858/1ЭС-Ц выход 3 отсутствует.
- 5 Для Е 858/2ЭС-Ц выходы 2 и 3 отсутствуют.
- 6 Для Е 858/3ЭС-Ц выходы 1 и 3 отсутствуют.
- 7 Для Е 858/5ЭС-Ц выход 2 отсутствует;
- 8 Для Е 858/6ЭС-Ц выход 1 отсутствует

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ИП




Рисунок Б.1 – Габаритные размеры ИП




Рисунок Б.2 – Установочные размеры ИП




Рисунок Б.3 – Габаритные размеры шнура